

## BT-3000\_藍芽電話機\_簡易功能設定表

選項	功能	功能鍵	選項	說明
1	日期及時間設定	按 <input type="text" value="SET/FL"/>	按 <input type="text" value="1"/>	按 1(日期) 按 2(時間) 按 數字鍵鍵入數字 按 SET/FL(設定) 按 SPK(完成離開)
2	鈴聲及音量設定	按 <input type="text" value="SET/FL"/>	按 <input type="text" value="2"/>	按 1(鈴聲) 按 3(音量) 按 UP/DOWN調整 按 SET/FL(設定) 按 SPK(完成離開)
3	鬧鈴設定	按 <input type="text" value="SET/FL"/>	按 <input type="text" value="3"/>	按 1(單次鬧鈴) 按 2/3(每日鬧鈴) 按 數字鍵鍵入數字 按 SET/FL(設定) 按 SPK(完成離開)
4	免打擾(靜音)設定	按 <input type="text" value="SET/FL"/>	按 <input type="text" value="4"/>	按 數字鍵鍵入時間 按 時間為倒數計時 按 SET/FL(設定) 按 SPK(完成離開)
5	特殊功能設定	按 <input type="text" value="SET/FL"/>	按 <input type="text" value="5"/>	按 1(Flash Time) 按 2(Tone/Pulse) 按 3(防盜打裝置) 按 UP/DOWN調整 按 SET/FL(設定) 按 SPK(完成離開)
*** 電話上設定閃斷時間(轉接時間-即Flash time)與總機系統相同的轉接時間，即可有轉接功能。(備註: BT-3000中的內設為90,95,100,120,180,300,600,1000ms**				
6	特殊碼設定	按 <input type="text" value="SET/FL"/>	按 <input type="text" value="6"/>	按 此項無需設定-詳細請參照說明書
7	亮度設定	按 <input type="text" value="SET/FL"/>	按 <input type="text" value="7"/>	按 UP/DOWN調整 按 SET/FL(設定) 按 SPK(完成離開)
8	IP功能設定-不設定	按 <input type="text" value="SET/FL"/>	按 <input type="text" value="8"/>	按 此項無需設定